

產品規格

產品型號	Ibico pouchMaster 9	Ibico pouchMaster 12
電 源	110V / 60 Hz 6.3 A	110V / 60 Hz 9 A
機 器 尺 寸	420 x 200 x 110 mm	515 x 215 x 110mm
機 器 重 量	2.8 kg	3.8 kg
最大護貝寬度	242 mm	329 mm
電 源 線 長 度	1.8 M	
最大護貝厚度	0.6 mm	
最大可用護貝膜厚度	125 micron.	
熱 機 時 間	6-8分鐘 (80 micron)	

一般安全規定

1. 請使用本說明書建議之護貝膜。
2. 請勿使用電話卡、信用卡等磁性卡片與不耐熱之塑膠物、尖銳物品、易彎曲的紙張或易燃之金屬物品進行護貝。
3. 護貝膜與護貝物務必從護貝機的進紙入口處放入，若未依說明書指示放入，將會造成本產品使用故障與損失。
4. 請將護貝機置放於平坦的工作平台上，以避免因機器掉落傷及使用者。
5. 當不使用本機器時，請將電源關閉。
6. 請務必遵守所有標示於機身與本操作說明中之警告事項。
7. 本產品應遠離油與水…等液體。
8. 本產品僅能使用熱護貝類型與冷錶膜等護貝膠膜，請勿使用其他類型之膠膜，以避免造成機器故障損害。

電器安全規定

1. 本護貝機系列產品設計於110伏特下使用，請勿使用其他電壓之電源供應。
2. 請勿在電源線、護貝機損壞或無法正常使用之情況下，通電並操作機器。
3. 當不使用機器時或搬動本機器前，請將電源插頭拔下。
4. 本產品不適使用於戶外場所。
5. 請勿自行修理或拆裝本機器，若產品發生問題或故障時，請與當地之經銷商或進口商聯繫。
6. 請勿讓孩童自行操作本機器。

清潔方法

- 使用濕布，僅對護貝機機體進行擦拭，請勿使用溶劑或其他清潔劑進行擦拭。




注意 ⚠️：請於清潔前，將護貝機之插頭拔出電源插座，不可通電。

操作說明

請將護貝機置於平坦的工作平台上，以免造成護貝效果不佳。

● 熱護貝操作說明

1. 請將電源插入標準電壓110VAC之電源插座，(圖1)將電源開關切換至ON的位置，此時紅色電源指示燈 (READY) 將亮起，當操作指示燈亮起即可開始進行護貝。此段等待時間為6-8分鐘。此時請勿將護貝機置於風扇、冷氣或其他冷空氣流動的源頭附近以避免造成等待時間的延長。
2. 請將欲護貝之文件或照片放置於護貝膜中並確定文件或照片是否平整且邊距都均勻。
3. 將護貝膠膜連同護貝物由封口端置入護貝機入口處，直到護貝膠膜可自動進入機器中並送至機器後方。(圖2)
4. 在膠膜停止移動後，請將已護貝好之膠膜置於平坦表面使之冷卻。
5. 操作完畢後，請將電源開關切換至關機狀態 (OFF) 並拔下電源插頭。
6. 操作過程中，若遇卡紙現象，請將退紙鍵切換至退紙狀態 (RELEASE) 後將紙拖出。(圖3)



產品規格

產品型號	Ibico pouchMaster 9	Ibico pouchMaster 12
電 源	110V / 60 Hz 6.3 A	110V / 60 Hz 9 A
機 器 尺 寸	420 x 200 x 110 mm	515 x 215 x 110mm
機 器 重 量	2.8 kg	3.8 kg
最大護貝寬度	242 mm	329 mm
電 源 線 長 度	1.8 M	
最大護貝厚度	0.6 mm	
最大可用護貝膜厚度	125 micron.	
熱 機 時 間	6-8分鐘 (80 micron)	

一般安全規定

1. 請使用本說明書建議之護貝膜。
2. 請勿使用電話卡、信用卡等磁性卡片與不耐熱之塑膠物、尖銳物品、易彎曲的紙張或易燃之金屬物品進行護貝。
3. 護貝膜與護貝物務必從護貝機的進紙入口處放入，若未依說明書指示放入，將會造成本產品使用故障與損失。
4. 請將護貝機置放於平坦的工作平台上，以避免因機器掉落傷及使用者。
5. 當不使用本機器時，請將電源關閉。
6. 請務必遵守所有標示於機身與本操作說明中之警告事項。
7. 本產品應遠離油與水…等液體。
8. 本產品僅能使用熱護貝類型與冷錶膜等護貝膠膜，請勿使用其他類型之膠膜，以避免造成機器故障損害。

電器安全規定

1. 本護貝機系列產品設計於110伏特下使用，請勿使用其他電壓之電源供應。
2. 請勿在電源線、護貝機損壞或無法正常使用之情況下，通電並操作機器。
3. 當不使用機器時或搬動本機器前，請將電源插頭拔下。
4. 本產品不適使用於戶外場所。
5. 請勿自行修理或拆裝本機器，若產品發生問題或故障時，請與當地之經銷商或進口商聯繫。
6. 請勿讓孩童自行操作本機器。

清潔方法

- 使用濕布，僅對護貝機機體進行擦拭，請勿使用溶劑或其他清潔劑進行擦拭。

注意 ⚠️：請於清潔前，將護貝機之插頭拔出電源插座，不可通電。

操作說明

請將護貝機置於平坦的工作平台上，以免造成護貝效果不佳。

● 熱護貝操作說明

1. 請將電源插入標準電壓110VAC之電源插座，(圖1)將電源開關切換至ON的位置，此時紅色電源指示燈 (READY) 將亮起，當操作指示燈亮起即可開始進行護貝。此段等待時間為6-8分鐘。此時請勿將護貝機置於風扇、冷氣或其他冷空氣流動的源頭附近以避免造成等待時間的延長。
2. 請將欲護貝之文件或照片放置於護貝膜中並確定文件或照片是否平整且邊距都均勻。
3. 將護貝膠膜連同護貝物由封口端置入護貝機入口處，直到護貝膠膜可自動進入機器中並送至機器後方。(圖2)
4. 在膠膜停止移動後，請將已護貝好之膠膜置於平坦表面使之冷卻。
5. 操作完畢後，請將電源開關切換至關機狀態 (OFF) 並拔下電源插頭。
6. 操作過程中，若遇卡紙現象，請將退紙鍵切換至退紙狀態 (RELEASE) 後將紙拖出。(圖3)

